

BWC-1MRSFRSB4


– akcesoria połączeniowe
przewód antenowy

Cechy charakterystyczne

- RP-SMA to RP-SMAF - bulkhead fitting
- Length 4 m

Zasada działania

Przewód antenowy umożliwia montaż anteny w pewnej odległości od modułu radiowego. Zależnie od zastosowanej anteny w ofercie można znaleźć kable antenowe o określonej długości i z odpowiednimi złączami.



Dane techniczne

| | |
|------------------------|---|
| Typ | BWC-1MRSFRSB4 |
| Nr kat. | 3077488 |
| Typ urządzenia | przewód antenowy |
| Połączenie elektryczne | 4 m |
| podłączenie anteny | Wtyczka RP-SMA Złącze żeńskie RP-SMA |
| Testy/aprobaty | |