


# BWC-1MRSFRSB1

– akcesoria połączeniowe  
przewód antenowy



## Cechy charakterystyczne

- RP-SMA to RP-SMAF - bulkhead fitting
- Length 1 m

## Zasada działania

Przewód antenowy umożliwia montaż anteny w pewnej odległości od modułu radiowego. Zależnie od zastosowanej anteny w ofercie można znaleźć kable antenowe o określonej długości i z odpowiednimi złączami.

## Dane techniczne

Typ	BWC-1MRSFRSB1
Nr kat.	3078337
Typ urządzenia	przewód antenowy
Połączenie elektryczne	1 m
podłączenie anteny	Wtyczka RP-SMA Złącze żeńskie RP-SMA
Testy/aprobaty	